SLAC Magnetic Measurements
Mechanical Measurement Analysis

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =S:\MagData\LCLS\Undulator\L143−112000−39\DATASET0001\MECHANICAL MEASUREMENTS\DATA\
INPUT−FILE−NAME =SN39 POLE TIP DATA POINTS − PRETUNING 28−SEP−2007.TXT