SLAC Magnetic Measurements

Hall Probe Array Analysis
****

Parameters:
INPUT−FILE−DIR =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Final Measurements\LPVMF\KR1
INPUT−FILE−NAME =DUTestOutput.dat
INPUT−FILE−TYPE =ZVXYZVXYZH
UND−POL−MODE =LIN−POL−VERT−FIELD
PROBE1−BX−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
PROBE1−BY−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
PROBE2−BX−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
PROBE2−BY−CALIB−FILE =V:\MET\MagServe\MagData\DELTA\Delta data\Assembled Measurements\Hall Probe Calibrations\S
NUM−ZERO−GAUSS−MEAS =200
PROBE2−OFFSET−DIR =Y