


Phase Error: Ave = 0.000000 deg, RMS = 4.077356 deg


SN 26, BscanZ Runs 28 and 31,SET_GAP
x 10^-3
Requested
Actual
dB / B
Pole Number, No Ends
6
4
2
0
−2
−4
−6
0
50
100
150
200
250